MiNt

Karta graficzna MiNt

Instrukcja szybkiego uruchomienia

O karcie

Gratulujemy zakupu najwyższej jakości karty graficznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i bardzo wydajnego procesora graficznego, wspomagającego wyświetlanie grafiki 3d i odtwarzanie DVD, stanowi ona zintegrowane rozwiązanie dla zastosowań biznesowych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz innych zastosowań multimedialnych.

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Niniejsza instrukcja pomaga w instalacji i szybkim rozpoczęciu pracy z kartą graficzną. Więcej informacji dotyczących użytkowania karty graficznej znajduje się na dołączonej płycie CD.

Dane techniczne

- Współpraca z systemami MS Windows 95/98/ME/NT/2000, MSDos, Linux i OS/2.
- Zgodność z MS DirectX i OpenGL.
- Zgodność ze standardem Plug & Play.
- Zgodność ze specyfikacją Advanced Power Management (APM).
- Wspomaganie grafiki 3d.
- Wspomaganie odtwarzania video MPEG-1 i MPEG-2.
- Wyjście TV (opcjonalnie).

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się:

- karta graficzna;
- instrukcja obsługi;
- płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem.

Instalacja karty graficznej w komputerze

1. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia, następnie dotknij uziemionego metalowego urządzenia (np. kaloryfer) aby rozładować ładunek elektryczny.
2. Odłącz kabel zasilający i zdejmij obudowę komputera.
3. Zlokalizuj wolne złącze PCI lub AGP (jeżeli jest to karta AGP i w złączu tym jest inna karta graficzna to najpierw ją wyjmij, następnie przejdź do punktu 4.) i usuń metalową zaślepkę z obudowy. Śrubę zaślepki zachowaj do późniejszego użytku.
4. Ustaw kartę graficzną równolegle nad złączem i włóż ją do złącza w sposób zdecydowany i płynny. Po prawidłowym umieszczeniu karty w złączu, zabezpiecz ją za pomocą śruby.
5. Podłącz do kabel od monitora do wyjścia karty graficznej.
6. Załóż obudowę komputera.
7. Podłącz zasilanie i włącz komputer.
8. Uruchom system operacyjny i zainstaluj sterowniki z płyty CD.

Uwaga: Wszystkie przyłączenia monitora i / lub telewizora do karty graficznej należy ***bezwzględnie*** przeprowadzać przy wyłączonym komputerze, monitorze i / lub telewizorze. Uszkodzenia karty spowodowane nie przestrzeganiem tego zalecenia mogą spowodować utratę gwarancji

Instalacja sterowników

Karta graficzna jest zgodna ze standardem Plug & Play, co sprawia, że instalacja jej jest szybka i prosta. Wszystkie potrzebne sterowniki umieszczone są na dołączonej płycie CD.
Jeżeli w komputerze zamontowana była inna karta należy wcześniej (najlepiej przed demontażem) odinstalować jej sterowniki.

Windows 98/95

1. Po zamontowaniu karty w komputerze uruchom Windows.
2. Kliknij przycisk „Start" i wybierz „Ustawienia" („Setings").
3. Uruchom „Panel Sterownia" („Control Panel") i kliknij na ikonie „System" („System").
4. Przejdź do zakładki „Manager urządzeń" („Device manager").
5. Kliknj dwa razy na wpisie „Karty graficzne". Po rozwinięciu się listy powinien pojawić się wpis „Standardowa karta graficzna PCI" lub wpis odpowiadający zakupionej karcie (jeżeli została ona wykryta przez system Windows).
6. Zaznacz wpis dotyczący karty graficznej i kliknij przycisk „Właściwości".
7. Przejdź do zakładki „Sterownik" („Driver") i wybierz „Aktualizuj sterownik" („Update driver").
8. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM.
9. Pojawi się okno w którym wybierz opcję „Poszukiwanie najlepszego sterownika dla tego urządzenia (zalecane)" („Search for the best driver for your device (Recommended)") i kliknij na przycisk „Dalej" („Next").
10. Pojawi się polecenie wprowadzenia ścieżki dostępu do sterownika. Wybierz „Określona lokalizacja" i wprowadź ścieżkę lub kliknij przycisk „Przeglądaj" („Browse"), aby kontynuować.
11. W oknie „Przeglądaj folder" wskaż folder zawierający sterownik.
12. Kliknij na przycisk „Dalej" („Next"), aby kontynuować instalację sterownika karty graficznej.
13. Aby zakończyć instalację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows ME

1. Po zamontowaniu karty w komputerze uruchom Windows.
2. Kliknij przycisk „Start" i wybierz „Ustawienia" („Setings").
3. Uruchom „Panel Sterownia" („Control Panel") i kliknij na ikonie „System" („System").
4. Przejdź do zakładki „Manager urządzeń" („Device manager").

5. Kliknj dwa razy na wpisie „Karty graficzne". Po rozwinięciu się listy powinien pojawić się wpis „Standardowa karta graficzna PCI" lub wpis odpowiadający zakupionej karcie (jeżeli została ona wykryta przez system Windows).
6. Zaznacz wpis dotyczący karty graficznej i kliknij przycisk „Właściwości".
7. Przejdź do zakładki „Sterownik" („Driver") i wybierz „Aktualizuj sterownik" („Update driver").
8. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM.
9. Wybierz opcje „Podaj lokalizację sterownika (zawansowane)".
10. Po pojawieniu się następnego ekranu zaznacz opcje „Nośnik wymienny" i odznacz inne.
11. Windows przeszuka płytę w poszukiwaniu sterowników.
12. Po odnalezieniu sterownika, Windows wyświetli informacje o typie wykrytej karty graficznej.
13. Kliknij przycisk „Dalej" („Next"), aby kontynuować instalację sterownika karty.
14. Aby zakończyć instalację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows 2000

1. Po zamontowaniu karty w komputerze uruchom Windows.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie (ekranie) i wybierz z rozwijanego menu „Właściwości".
3. Przejdź do zakładki „Ustawienia" („Settings") i wybierz „Zaawansowane" („Advanced").
4. Przejdź do zakładki „Karta" („Display adapter") i wybierz „Zmień" („Change").
5. Wybierz opcję „Poszukiwanie najlepszego sterownika dla tego urządzenia (zalecane)" („Search for the suitable driver for my device (recommended)") i kliknij na przycisk „Dalej" („Next").
6. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM. Wybierz „CDROM" i kliknij na przycisk „Dalej" („Next"), aby kontynuować.

7. Windows automatycznie wyszuka sterownik na płycie CD ze sterownikami. Kliknij na przycisk „Dalej" („Next"), aby kontynuować.
8. Kliknij na przycisk „Zakończ" („Finish"), aby rozpocząć kopiowanie plików z płyty.
9. Aby zakończyć instalację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows NT 4.0

1. Po zamontowaniu karty w komputerze uruchom Windows.
2. Przejdź do „Panel sterowania" („Control Panel").
3. Kliknij dwa razy na ikonę „Ekran" („Display").
4. Przejdź do zakładki „Ustawienia" („Settings") i wybierz „Typ ekranu" („Display type").
5. Kliknij przycisk „Zmień" („Change").
6. Wybierz opcje „Z dysku" („Have disk").
7. System Windows poprosi o podanie lokalizacji sterowników. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM i wpisz ścieżkę dostępu do sterowników.
8. Aby zakończyć instalację postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie sterowników

Aby usunąć sterowniki karty graficznej postępuj zgodnie ze wskazówkami:

1. Kliknij przycisk „Start" i wybierz „Ustawienia" („Setings").
2. Uruchom „Panel Sterownia" („Control Panel") i kliknij na ikonie „Dodaj/Usuń programy" („Add/Remove programs").
3. Kliknij na wpisie odpowiadającym posiadanej karty graficznej i naciśnij przycisk „Dodaj/Usuń" („Add/Remove").
4. Aby zakończyć usuwanie sterownika postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizacja sterowników

Najnowsze wersje sterowników można bezpłatnie ściągnąć ze stron producentów:

- www.nvidia.com
- www.sis.com
- www.s3graphics.com
- www.ati.com

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi poszczególnych właścicieli.